Bayerisches Landesamt für Umwelt



Anleitung zur Erstellung einer Emissionserklärung für Biogasanlagen

Im folgendem werden Ihnen die Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr, die Datenerfassung, das Prüfen der Daten und die Abgabe der Emissionserklärung kurz erläutert.

Anmeldung bei BUBE-Online:

Unter <u>www.bube.bund.de</u> gelangen Sie zur Erfassungssoftware BUBE-Online. Durch Klick auf "LOGIN" erscheint die Anmeldemaske. Für die Anmeldung verwenden Sie bitte die Ihnen vom Bayerischen Landesamt für Umwelt übermittelte Kennung. Haben Sie in der Vergangenheit bereits einen Bericht über BUBE-Online abgegeben, können Sie Ihre Zugangsdaten weiterhin verwenden. Ansonsten führen Sie bitte eine Erstanmeldung durch. Nähere Informationen dazu erhalten unter dem Link "<u>Erste Schritte</u>".

1 Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr

Die Stammdaten für Ihre Emissionserklärung sind bereits vorbelegt. Somit können Sie unmittelbar mit der Bearbeitung Ihrer Erklärung beginnen. Wechseln Sie zunächst in das Modul 11. BV, indem Sie in der Menüleiste auf die entsprechende Angabe klicken.

BUBE	Betriebliche Umweltdatenberichterstattung										
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontakt			BY <u>BY_Test_01</u> Betrieb							
Stammdaten Berichtsjahr: 2016	STAMMDATEN - ZER / ARBEITSSTÄTTEN LISTE		Export Stammdatenübergabe In	Masken-Nr. 2111 -L den Desktop Alle markieren Keine markieren							
	Anzeige 1 bis 1 von 1 Da										
Desktop zurücksetzen (Reset)	Wähle Arbeit en-Nr. Name	Piz	Ort	Strasse							
 BUBE-Desktop EArbeitsstätten 	T Testbetrieb	86179	Augsburg	Bürgermeister-Ulrich-Straße 160							
± 🗵 Testbetrieb	Anzeige 1 bis 1 von 1 Datensätzen										
			Export Stammdatenübergabe In	den Desktop Alle markieren Keine markieren							

Abbildung 1 - Maske Stammdaten - Betreiber/Arbeitsstätten Liste

Sollte keine Arbeitsstätte angezeigt werden oder Sie bekommen den Hinweis "keine Daten vorhanden" klicken Sie in der Menüleiste auf "Suche".



Abbildung 2 - Maske 11. BlmSchV - Betreiber/Werk/Betrieb Liste

Bitte wählen Sie auf dieser Seite rechts oben das aktuelle Erklärungsjahr aus und klicken dann auf "Suche starten". Nun sollte Ihre Arbeitsstätte angezeigt werden.

<u>3Y Test 01 Betrieb</u>
ken-Nr. 4110 -S
iii zuruoksetzeti
sy ke



Klicken Sie dann in der Listenansicht bitte auf die unterstrichene Arbeitsstättennummer, um die Seite "Betreiber / Werk / Betrieb bearbeiten" der Emissionserklärung zu öffnen.

BUBE Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11.BV GFA Funktionen Suche Bedlenhilfe Fachhilfe Kontakt	itent	perichterstatt	ung	<u>BY Test 01</u> Betrieb
11. BlmSchV Berichtsjahr: 2016	11. BIMSCHV - BETREIBER / WERK / BETRIEB LISTE		Prüfen Expo	Mas ort In den Desktop Alle markieren	Keine markieren
Desktop zurücksetzen (Reset) BUBE-Desktop Betreiber/Werk/Betrieb	Wahle Behörde / Arbeitsstätten-IIr. 99001 / BY Test 01 Testbetrieb	Piz 86179	Ort	Strasse / Nr. Bürgermeister-Ulrich-Straße 160	Betriebs-/ Geschäftsgeh. Nein
testbetrieb	Anzeige zis 1 von 1 Datensätzen		Prilfen Evo	rt In den Deskton Alle markieren	Keine markieren

Abbildung 4 - Maske 11. BlmSchV - Betreiber/Werk/Betrieb Liste

Sollten Sie erstmalig eine Emissionserklärung für diesen Standort erstellen, liegen keine Daten aus dem letzten Berichtsjahr vor. Bitte fahren in diesem Fall mit Punkt 2 Datenerfassung auf Seite 5 in der Anleitung fort.

Klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf "Funktionen",

BUBE		Betrieblich	e Umweltdatenberich	terstattung
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV (GFA Funktionen Suche Bedienhil	lfe Fachhilfe Kontakt	BY <u>BY_Test_01</u> Betrieb
11. BlmSchV Berichtsjahr: 2016	11. BIMSCHV - BETREIBEI	R / WER		Masken-Nr. 4112 -B Speichern Zurücksetzen Abbrechen
2016 Vechsel	Erklärungsjahr:	2016		
	Bundesland:	BY - Bayerr		
Desktop zurücksetzen (Reset) = BUBE-Desktop	Zuständige Behörde:	LFU - Bayer. Landesamt für U		
Betreiber/Werk/Betrieb Testhetrieb	Arbeitstätten-Nr.:	BY_Test_01		
Quellen Anlagen	Stammdaten			
	Betreiber			
	Name Teil 1:	Testbetreiber	Name Teil 2	
	Strasse / Nr.:	Bürgermeister-Ulrich-Straße	/ Piz (Adresse) / Or	86179 / Augsburg

Abbildung 5 - Maske 11. BlmSchV - Betreiber/Werk/Betrieb bearbeiten

wählen im Unterpunkt "Datenübernahme" den Eintrag "Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr (Datensatzbezogen)" aus und starten die Datenübernahme mit einem Klick auf "Starten".

BUBE	Betriebliche Umweltdatenberichterstattung							
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontakt	BY <u>BY Test 01</u> Betrieb						
11. BlmSchV Berichtsiahr: 2016	FUNKTIONEN - 11. BIMSCHV Aktueller Datensatz (aus Desktop)	Masken-Nr. 4100 -D						
2016 Wechsel	Berichtsjahr: 2016 Arbeitsstättennummer: BY_Test_01							
BUBE-Desktop BUBE-Desktop Betreiber/Werk/Betrieb	Arbeitsstättenname: Testbetrieb							
⊡Testbetrieb □Quellen ≛Anlagen	Datensätze auswählen und Auswertungen Auswahl*: Standardsuche							
	• Pflichtleder Spezielle Bearbeitungen	Abbrechen Starten						
	Funktion*:Bitte wählen:							
	• Pflichtfelder	Abbrechen Starten						
	Abgabe und Bearbeitungsrechte							
	Bearbeitungszustand*: 01 in Bearbeitung durch Betreiber Auswahl Bearbeitungsstatus (Behörde)*:Bitte wählen:	_						
	Abgabe/Rückgabe/Erinnerung*:Bitte wählen:							
	* Pflichtelder	Abbrechen 5						
	Datenübernahme							
	Auswahl*: Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr (Datensatzbezogen)							
	*Pflichtfelder	Abbrechen Starten						

Abbildung 6 - Maske Funktionen - 11. BlmSchV, Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr

Bitte bestätigen Sie die Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr durch einen Klick auf "OK".

Bei der Datenübernahme werder	die bestehenden Daten mit Ausnahme der Stammdaten überschrieben. Wollen Sie die Datenübernahme jetzt durchführen?
	OK Abbrechen

Abbildung 7 - Dialogfenster Bestätigung Datenübernahme

Die Statusnachricht "Die Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr wurde für den gewählten Betrieb mit dem Bearbeitungsstatus "01 – in Bearbeitung durch Betreiber" durchgeführt" signalisiert Ihnen die erfolgreiche Datenübernahme für Ihre Emissionserklärung.

Um zur Bearbeitungsseite zurück zu kommen, klicken Sie links im BUBE-Desktop auf die farbig hervorgehobene Bezeichnung Ihrer Arbeitsstätte.

BUBE	Betriebliche Umweltdatenberichterstattung	
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontakt	BY <u>BY Test 01</u> Betrieb
11. BlmSchV	Status	
Berichtsjahr: 2016 🤇	Die Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr wurde für den gewählten Betrieb mit dem Bearbeitungsstatus "01 - in Bearbeitung durch Betreiber" durchgeführt!	>
2016 Wechsel	FUNKTIONEN - 11. BIMSCHV	Masken-Nr. 4100 -D
Deskton zurücksetzen (Reset)	Aktueller Datensatz (aus Desktop)	
BUBE-Desktop Betreiber/Werk/Betric Stestbetrieb MQuellen MAnlagen	Berichtsjähr: 2016 Arbeitsstättennummer: BY_Test_01 Arbeitsstättenname: Testbetrieb	

Abbildung 8 - Maske Funktionen - 11. BlmSchV, Statusmeldung Datenübernahme

2 Datenerfassung

Über den BUBE-Desktop können Sie durch die einzelnen Formularseiten der Emissionserklärung navigieren. Durch Klick auf "Anlagen" erweitert sich die Ansicht um gehandhabte Stoffe, Emissionsvorgänge und Anlagenteile/Nebeneinrichtungen. Durch Klick auf "Emis. Vorgänge" erscheint auch der Punkt Emissionen.

BUBE	Betriebliche Umweltdatenberichterstattung											
Home Download Drucken Logout	Stammdate	en PRTR '	11. BV GFA	Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilf	e Kontakt						BY <u>B</u>	Y Test 01 Betrieb
11. BlmSchV	11. BIM	11. BIMSCHV - EMISSIONSVERURSACHENDE VORGÄNGE LISTE										en-Nr. 4161 -L
Berichtsjahr: 2016	Anzeige 1	bis 2 von 2 Da	atensätzen						Neu	Löschen	Alle markieren	Keine markieren
2016 Wechsel	Behörd	de/Arbeitsstä	itten-Nr.: 09	001 / BY_Test_01 Werk/Betrie	b-Name: Testbetrieb							
Desktop zurücksetzen (Reset)		All	lage-in. 00	51 522	ichnung. Diogasaniage				_			
BUBE-Desktop Betreiber/Werk/Betrieb	Wähle	EV-Nr.	<u>Quelle-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	Art	Gesamt- dauer (h/a)	Volumen- strom (Nm³/h)	Feuchte	<u>Temp.</u> (°C)	Emissionen vorhanden	Emissionen aus Erf./Ber.	<u>Betriebs-/</u> <u>Geschäftsgeh.</u>
Quellen		<u>001</u>	0001	Betrieb BHKW	01 - Normalbetrieb	8.700	900	14	275	Ja	E	Nein
D 0001 - Biogasanlage		<u>002</u>	0001	Betrieb BHKW (restl. Emissionen aus Berechnung)	01 - Normalbetrieb	8.700				Ja	В	Nein
□Gehand: Stoffe □Gehand: Stoffe □Benis: Vorgänge □ 001 - Betrieb BHKW □Emissionen □ 002 - Betrieb BHKW (r □Emissionen □Anlagenteile/Nebeneinricht	Anzeige 1 Version 1.1.	bis 2 von 2 Da	atensätzen			•	<u>.</u>	•	Neu	Löschen	Alle markieren	Keine markieren

Abbildung 9 - Maske 11. BlmSchV - Emissionsverursachende Vorgänge Liste

Nutzen Sie bei Fragen die in BUBE hinterlegte **Fachhilfe**, die Ihnen zu dem Bereich, in dem Sie sich gerade befinden, spezifische Informationen liefert. Sie erreichen die Fachhilfe durch Klick auf "Fachhilfe" in der Menüleiste.





Weitere Fachhilfen und Informationen erhalten Sie unter "Download" in der Menüleiste.

BUBE Home Download	Betriebliche Umweltdatenberichterstattung	BY <u>BY_Test_01</u> Betrieb
11. BimSchV	BUBE - DOWNLOAD	Masken-Nr. 1100 -D
Berichtsjahr: 2016		
2016 Wechsel	Folgende Dateien stehen Ihnen zum Download zur Verfügung: • <u>Erste Schritte</u> (PDF-Datei - nicht barrierefrei)	
Desktop zurücksetzen (Reset)	<u>Tipps zur Anmeidung</u> (PDF-Datei - nicht barrierefrei) <u>Sicherer Zugang</u> (PDF-Datei - nicht barrierefrei)	
BUBE-Desktop Betreiber/Werk/Betrieb	Bedienhilfe (PDF-Datei - nicht barrierefrei)	
Testbetrieb	Fachhilfe für Benutzerdaten (PDF-Datei - nicht barrierefrei)	
±Quellen ⊡Anlagen	<u>Fachhilfe für Stammdaten</u> (PDF-Datei - nicht barrierefrei)	
 0001 - Biogasanlage Gehand, Stoffe 	<u>Fachhilfe für PRTR-Berichte nach E-PRTR-VO</u> (PDF-Datei - nicht barrierefrei) <u>Fachhilfe zur Freisetzungsberechnung von Schadstoffen (PRTR) - Emissionsspektren und Emissionsfaktoren</u> (PDF-Datei - nicht barrierefrei)	
Brennstoff - E Emis. Vorgänge	<u> <u> Fachhilfe für Emissionserklärungen nach 11. Blm SchV</u> (PDF-Datei - nicht barrierefrei) <u> Fachhilfe zur Emissionsberechnung (11. Blm SchV) - Emissionsspektren und Emissionsfaktoren</u> (PDF-Datei - nicht barrierefrei) </u>	

Abbildung 11 - Maske BUBE - Download Fachhilfen

Mit der **Übersicht** behalten Sie jederzeit den Inhalt der Emissionserklärung im Blick. Sie finden diese unter "Funktionen" - "Spezielle Bearbeitungen" - "Übersicht anzeigen". Die Ansicht öffnet sich durch Klick auf "Starten".



Abbildung 12 - Maske Funktionen - 11. BlmSchV, Übersicht anzeigen

In der Übersicht ist zwar keine Bearbeitung möglich. Die farbig hervorgehobenen Inhalte sind jedoch mit den jeweiligen Eingabemasken verlinkt, so dass Sie durch Klick auf den Eintrag die Angaben anschließend bearbeiten können.

BUBE			Betriebliche Um	weltda	iten	beri	icht	erst	tatt	un	g				
Home Download Drucken Logout	Stam	mdaten PRTR	11. BV GFA Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe	Kontakt								BY	BY Tes	t 01	Betrieb
11. BlmSchV	11.	BIMSCHV - GE	ESAMTÜBERSICHT – BERICHTSJAHR 2016									Ma	sken-N	Ir. 43	00 -A
Devichteicher 0040	Arbe	eitsstätte		P	lz/Ort					St	rasse/Nr.				
Berichtsjahr: 2016	BY_1	Test_01 Testbetrieb		86	6179 Augsb	urg				Bü	irgermeister-Ulrich-	Straße 160			
2016 Worbsel	A	Anlage			4. Blm	SchV	PR	TR		IVU	E-	Pflicht		E-Art	
2010 Vecisei	0	1001 Biogasanlage			1.2.2.2V		999		998		1		V		
	L	eistung/Kapazität.													
Desktop zurucksetzen (Reset)	N	Masszahl	Einheit		Bezug										
BUBE-Desktop	1	,5	MW		FWL										
Betreiber/Werk/Betrieb		Gehandhabte St	toffe						Verv	V. M.	assenstrom	Massenstro	m E	s	тн
Testbetrieb		00097040 Bingas							05	1.4	575	Interest Abgai	o [ba]		Nein
*Quellen		Emissionsvora	ang		Art	Quelle			00		Geeamt	lauer (h/a)			TC III
*Anlagen		001 Betrieb BHKW	N		01	0001	Aboask	amin BHK	w		8 700	and the final			
-		Emissionen						Agg. M	assenstr	om	Jahresfracht	Jahres	fracht	١	Nert
								[k	:g/h]		[kg/a]	letzte A	bgabe [kg/a] a	aus
		00001020 Schwe	efeldioxid					3 0,	00441		38,367			E	-
		00001110 Kohleni	monoxid					3 0,	388		3.379			E	£ 1
		00010520 Formal	klehyd					3 0,	0254		221			E	-
		00079910 Stickst	toffoxide, angegeben als NO2					3 0,	379		3.299			E	

Abbildung 13 - Maske 11. BlmSchV - Gesamtübersicht

Wechseln Sie zunächst in die Maske "11. BImSchV - Betreiber / Werk / Betrieb bearbeiten" indem Sie im Desktop auf den Namen des Betriebs klicken (hier: Testbetrieb).

BUBE		Betrieblich	e Umweltdatenbe	richterstattung	
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV G	FA Funktionen Suche Bedienhilf	e Fachhilfe Kontakt		BY <u>BY Test 01</u> Betrieb
11. BlmSchV	11. BIMSCHV - BETREIBER	R / WERK / BETRIEB BEARBEITEN			Masken-Nr. 4112 -B
Berichtsjahr: 2016					Speichern Zurücksetzen Abbrechen
2016 Vechsel	Erklärungsjahr:	2016			
Desktop zurücksetzen (Reset)	Bundesland:	BY - Bayern			
BUBE-Desktop	Zuständige Behörde:	LFU - Bayer. Landesamt für U			
E Testbetrieb	Arbeitstätten-Nr.:	BY_Test_01			
t Anlagen	Stammdaten				
	Betreiber		1		
	Name Teil 1:	Testbetreiber		Name Teil 2:	
	Strasse / Nr.:	Burgermeister-Ulrich-Straße 160	/ Piz (Ad	resse) / Ort: [86179 / [Augsburg	
	Ortsteil:		Piz (Postfaci	n)/ Postfach: /	
	Werk / Betrieb				
	Personenbezogene Date	en der Firmenadresse nach Bundes- bzw.	Landesdatenschutzgesetz: 🗖 Der Veröffe	entlichung wird zugestimmt:	
	Name Teil 1*:	Testbetrieb		Name Teil 2:	
	Strasse/ Nr.:	Bürgermeister-Ulrich-Straße 160	/ Piz (Ad	resse) / Ort: 86179 / Augsburg	
	Ortsteil:		Piz (Postfaci	n)/ Postfach: /	_
	Gemeindekenn.:	Filter 1 09761000 - Au	ugsburg		
	NACE:	Filter Elektrizitätserzen	ugung - 3511	v	
	E-Mail:	michael.junge@lfu.bayern.de			
				_	
	Bemerkungen:				
	Ansprechpartner/-in bei	m Betreiber			
	Name:	Michael Junge		E-Mail: michael.junge@lfu.bayern.de	
	Telefon:	0821-9071-5178		Fax: 0821-9071-5560	

Abbildung 14 - Maske 11. BlmSchV - Betreiber / Werk / Betrieb bearbeiten

Überprüfen Sie die vorhandenen Angaben, passen Sie diese soweit erforderlich an und ergänzen Sie fehlende Angaben. Bitte schließen Sie die Bearbeitung immer mit Klick auf "Speichern" ab.

Durch Klick auf "Quellen" im Desktop werden Ihnen bereits vorhandene Emissionsquellen angezeigt. Möchten Sie die Angaben anpassen, wählen Sie bitte im Desktop eine der vorhandenen Quellen aus.



Abbildung 15 - Maske 11. BlmSchV - Quellen bearbeiten

Soll eine neue Quelle erfasst werden, klicken Sie bitte auf "Neu".

BUBE	Betriebliche Umweltdatenberichterstattung											
Home Download Drucken Logout	Stammdate	n PRTR 11. BV GFA	Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontakt				BY <u>B</u> '	<u>Y Test 01 Betrieb</u>				
11. BlmSchV	11. BIMS	CHV - QUELLEN LISTE					Mask	en-Nr. 4121 -L				
Berichtsjahr: 2016					Neu	Löschen Alle	e markieren	Keine markieren				
	Anzeige 1 b	is 1 von 1 Datensätzen										
2016 Vechsel	Behörde	e/Arbeitsstätten-Nr.: 09001	/BY_Test_01 Werk/Betrieb-Name: Testbetrieb									
Desktop zurücksetzen (Reset)	Wähle	Quelle-Nr.	Bezeichnung	Rechts(Ost)-Wert	Hoch(Nord)-Wert (m)	Fläche	Höhe (m)	Betriebs-/				
BUBE-Desktop				(111)		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Geschartsgen.				
Betreiber/Werk/Betrieb		<u>0001</u>	Abgaskamin BHKW	4418680	5354910	0,03	12	Nein				
Testbetrieb	Anzeige 1 b	is 1 von 1 Datensätzen										
Quellen Quellen Quellen Quellen					Neu	Löschen Alle	e markieren	Keine markieren				
±Anlagen												

Abbildung 16 - Maske 11. BlmSchV - Quellen Liste

Klicken Sie nun im Desktop auf "Anlagen" und anschließend auf eine der vorhandenen Anlagen (hier: Biogasanlage). Bitte überprüfen Sie die vorhandenen Angaben und ergänzen bzw. passen diese soweit erforderlich an. Bestätigen Sie die Änderungen mit Klick auf "Speichern".

BUBE		Betriebliche Umwe	eltdatenberi	chterstat	ttung		
Home Download Drucken Logout S	Stammdaten PRTR 11. BV GFA	Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontak	t			BY BY Test	01 Betrieb
11. BlmSchV Berichtsiahr: 2016	11. BIMSCHV - ANLAGEN BEA	RBEITEN	Speid	nern Speichern+Neu	Einfügen Kopieren	Masken-Nr Neu Zurücksetzen A	. 4132 -B
	Behörde/Arbeitsstätten-Nr.: 0900	I/BY_Test_01 Werk/Betrieb-Name: T	estbetrieb				
2016 Wechsel	Anlage-Nr.*:	0001					
 BUBE-Desktop 	Bezeichnung*:	Biogasanlage		ſ			
Betreiber/Werk/Betrieb Testhetrieb	Nr. 4. Bim SchV:	1.2.2.2V - Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinen gasförm.	Brennstoffe 1 -< 10 MW				
∎Quellen	Nr. IVU-Tätigkeit:	998 - keine Zuordnung	T				
Anlagen	Nr. PRTR-Tätigkeit:	999 - Keine PRTR-Tätigkeit	_				
*Gehand. Stoffe *Emis. Vorgänge	PRTR-Haupttätigkeit:	Nein					
Anlagenteile/Nebeneinricht.	Erklärungspflicht:	1 - Emissionserklärungspflichtig	•				
	Erklärungsart:	V - Anlage in Betrieb					
	Leistung / Kapazität						
	Maßzahl:	1,5 Einheit	= MW	•			
	Bezug:	Bitte wählen: FWL					

Abbildung 17 - Maske 11. BlmSchV - Anlagen bearbeiten

Im nächsten Schritt sind die gehandhabten Stoffe zu bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass Emissionsvorgänge, die durch eine Emissionsberechnung generiert worden sind (Angabe "B" in Spalte "Emissionen aus Erf./Ber.") und mittels Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr übernommen wurden, dazu zunächst gelöscht werden müssen. Ansonsten kann der für die Emissionsberechnung verwendete gehandhabte Stoff nicht bearbeitet werden. Setzen Sie dazu in der Spalte "Wähle" jeweils ein Häkchen durch Klick in das leere Kästchen und klicken Sie anschließend auf "Löschen".

BUBE		Betriebliche Umweltdatenberichterstattung										
Home Download Drucken Logout	Stammda	aten PRTR :	11. BV GFA	Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilf	e Kontakt						BY <u>B</u> '	<u>Y Test 01 Betrieb</u>
11. BlmSchV	1	ISCHV - EM	ISSIONSVE	ERURSACHENDE VORGÄNGE LISTE					blass		Mask	en-Nr. 4161 -L
Berichtsjahr: 2016		1.5.5							Neu	Loschen	Alle markleren	Keine markieren
2016 Vechsel	õ	irde/Arbeitsstä	itten-Nr.: 09	001 / BY_Test_01 Werk/Betrie	b-Name: Testbetrieb							
Desktop zurücksetzen (Reset)	5 7	🖊 An	lage-Nr.: 000	01 Bezei	chnung: Biogasanlage							
BUBE-Desktop						Gesamt-			-	.	.	
Betreiber/Werk/Betrieb	Wähle	<u>EV-Nr.</u>	Quelle-Nr.	Bezeichnung	Art	dauer	strom (Nm ³ /h)	reuchte (%)	<u>1emp.</u> (°C)	vorhanden	aus Erf./Ber.	Geschäftsgeh.
Testbetrieb						<u>(h/a)</u>						
+ Quellen		<u>001</u>	0001	Betrieb BHKW	01 - Normalbetrieb	8.700	900	14	275	Ja	E	Nein
Anlagen		002	0001	Betrieb BHKW (restl. Emissionen aus Berechnung)	01 - Normalbetrieb	8,700				Ja	в	
0001 - Biogasanlage											-	
EEmis. Vorgänge	Anzeige	1 bis 2 von 2 Da	atensatzen							Löschen	Alle markieren	Keine markieren
001 - Betrieb BHKW Emissionen	Version 1	.1.38 - 31.05.201	6				_				14.10.201	(6 09:06:53 - 27 ms
002 - Betrieb BHKW (r												



Bestätigen Sie durch Klick auf "OK" des Löschvorgangs.

Möchten Sie die 2 Datensätze wirklich löschen?
OK Abbrechen

Abbildung 19 - Dialogfenster Bestätigung Datensatz löschen

Wechseln Sie nun im Desktop zu "Gehand. Stoffe" und wählen Sie den zu bearbeitenden Stoff aus.

BUBE		Betr	iebliche Umw	eltdaten	berich	ters	tattung	g		
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA	Funktionen Su	iche Bedienhilfe Fachhilfe Konta	ikt					BY <u>B</u> Y	Test 01 Betrieb
11. BlmSchV	11. BIMSCHV - GEHANDHABT	BRENNSTOFFE	BEARBEITEN						Maske	n-Nr. 4154 -B
Berichtsiahr: 2016					Speichern	Löschen	Speichern+Neu	Einfügen	Neu Zurücksetze	n Abbrechen
	Behörde/Arbeitsstätten-Nr.: 0900	1 / BY_Test_01	Werk/Betrieb-Name:	Testbetrieb						
2016 Vechsel	Anlage-Nr.: 0001		Bezeichnung:	Biogasanlage						
Desktop zurücksetzen (Reset)	Stoff-Nr.*:	Biogas - 00097040			•					
BUBE-Desktop	Aggrogetzustandi		Diebto (kala	211 1 21						
ElBetreiber/Werk/Betrieb	Aggregatzustand:	g-gastormig	Dichte (kg/m	r; [1,31						
±Quellen	Einsatzmenge (m ³ /a):	1202000,0								
EAnlagen	Energiemenge (GJ/a):		Heizwert (kJ/k	:g): 14137,0						
0001 - Biogasanlage Gehand. Stoffe	Schwefelgehalt (%):	0,0	Kohlenstoffgehalt (%): 0,0						
Brennstoff - Biogas Emis. Vorgänge	Massenstrom (t/a):	1574,62								

Abbildung 20 - Maske 11. BlmSchV - gehandhabte Stoffe der Tierhaltung bearbeiten

Ist noch kein gehandhabter Stoff vorhanden bzw. soll ein weiterer erfasst werden, klicken Sie bitte auf "Neuer Brennstoff".

BUBEBetriebliche Umweltdatenberichterstattung

11. BlmSchV	11. BIMSCHV - EMISSIONSRELEVANTE GEHANDHABTE STOFFE I	JSTE	Neu Neuer Brenns	lasken-Nr. 4151 -L
Berichtsjahr: 2016				
2016 Vechsel	Behörde/Arbeitsstätten-Nr.: 09001 / BY_Test_01 Werk/	3etrieb-Name: Testbetrieb		
	Anlage-Nr.: 0001	Bezeichnung: Biogasanlage		
Desktop zurücksetzen (Reset)			U.S	Determine t
BUBE-Desktop	Wähle Stoff-Nr. Bezeichnung	Verwendung	(kJ/kg)	Geschäftsgeh.
Betreiber/Werk/Betrieb		Keine Daten verbanden		
Testbetrieb		Kelle bateli vorhanden	V	
± Quellen			Neu Neuer Brenns	toff Neuer Tierstoff
E Anlagen				Theorem Present
0001 - Biogasanlage Gehand. Stoffe	Version 1.1.38 - 31.05.2018		14.1	10.2016 09:23:08 - 24 ms

Abbildung 21 - Maske 11. BlmSchV - emissionsrelevante gehandhabte Stoffe Liste

Wählen Sie zunächst einen der im Feld "Stoff-Nr." hinterlegten Brennstoffe aus. Im Feld "Einsatzmenge (m³/a)" tragen Sie bitte die im Erklärungszeitraum eingesetzte Brennstoffmenge (hier: Biogas) in der Einheit m³ pro Jahr ein. Mit Auswahl eines Brennstoffs werden die Felder "Dichte (kg/m³)" und "Heizwert (kJ/kg)" entsprechend vorbelegt. Die Angaben für Biogas beziehen sich dabei auf einen Methangehalt des eingesetzten Biogases von 60 %. Weicht der Methangehalt des eingesetzten Biogases davon ab, sind die Angaben entsprechend anzupassen.



Abbildung 22 - Maske 11. BlmSchV - gehandhabte Brennstoffe anlegen

Die Dichte des eingesetzten Biogases kann aus dessen Methangehalt in Volumenprozent unter der Annahme, dass das Gas sich nur aus Methan (Dichte 0,72 kg/m³) und Kohlendioxid (Dichte 1,98 kg/m³) zusammensetzt, wie folgt ermittelt werden:

$$Dichte Biogas \left[\frac{kg}{m^3}\right] = \frac{Methangehalt \left[\%\right]}{100} * 0,72 \left[\frac{kg}{m^3}\right] + \frac{100 - Methangehalt \left[\%\right]}{100} * 1,98 \left[\frac{kg}{m^3}\right]$$

Bei einem Methangehalt des Biogases von 60 Prozent ergibt sich eine Dichte von ca. 1,22 kg/m³.

Der Heizwert des eingesetzten Biogases kann ebenfalls aus dessen Methangehalt in Volumenprozent bestimmt werden. Der Heizwert von Methan wird dabei mit 50.000 kJ/kg angesetzt.

$$Heizwert Biogas \left[\frac{kJ}{kg}\right] = Heizwert Methan \left[\frac{kJ}{kg}\right] * \frac{Methangehalt [\%]}{100} * \frac{Dichte Methan \left[\frac{kg}{m^3}\right]}{Dichte Biogas \left[\frac{kg}{m^3}\right]}$$

Bei einem Methangehalt des Biogases von 60 Prozent ergibt sich ein Heizwert von rund 18.000 kJ/kg.

Ist die Einsatzmenge des Biogases nicht in der Einheit m³/a bekannt, kann dies aus der erzeugten elektrischen Energie unter Berücksichtigung des elektr. Wirkungsgrads, wie folgt abgeschätzt werden.

Elektrischer Wirkungsgrad:

 $el. Wirkungsgrad [\%] = \left(\frac{mech. Wirkungsgrad Motor [\%]}{100} * \frac{Wirkungsgrad Generator [\%]}{100}\right) * 100$

Gas-Otto-Motoren:

$$Einsatzmenge\left[\frac{m^{3}}{a}\right] = \frac{erzeugte\ el.\ Energie\ \left[\frac{kWh}{a}\right] * 3600\ \left[\frac{s}{h}\right]}{Dichte\ Biogas\ \left[\frac{kg}{m^{3}}\right] *\ Heizwert\ Biogas\ \left[\frac{kJ}{kg}\right]} * \frac{100}{el.\ Wirkungsgrad\ [\%]}$$

Zündstrahlmotoren:

Zunächst wird die Summe der Energie der eingesetzten Brennstoffe Biogas und Zündöl aus der erzeugten elektrischen Energie ermittelt:

Energie
$$\left[\frac{kJ}{a}\right] = erzeugte \ el. \ Energie \left[\frac{kWh}{a}\right] * 3600 \left[\frac{s}{h}\right] * \frac{100}{el. \ Wirkungsgrad \ [\%]}$$

Der Anteil des Zündöls ergibt sich aus der eingesetzten Menge:

$$Z \ddot{u} n d \ddot{o} l \left[\frac{kJ}{a} \right] = Z \ddot{u} n d \ddot{o} l \left[\frac{l}{a} \right] * Dichte Z \ddot{u} n d \ddot{o} l \left[\frac{kg}{l} \right] * Heizwert Z \ddot{u} n d \ddot{o} l \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

Heizwerte verschiedener Zündöle:

Heizöl EL und Dieselkraftstoff42.600 kJ/kgBiodiesel37.000 kJ/kg

Der Anteil der eingesetzten Energie aus dem Zündöl wird von der Summe der Energie der eingesetzten Brennstoffe abgezogen und die Einsatzmenge des Biogases ermittelt:

$$Einsatzmenge\left[\frac{m^{3}}{a}\right] = \frac{Energie\left[\frac{kJ}{a}\right] - Z \ddot{u}nd\ddot{o}l\left[\frac{kJ}{a}\right]}{Dichte Biogas\left[\frac{kg}{m^{3}}\right] * Heizwert Biogas\left[\frac{kJ}{kg}\right]}$$

Bei bereits vorhandenen gehandhabten Stoffen überprüfen Sie bitte die Angaben und passen diese soweit erforderlich an. Bestätigen Sie die Änderungen mit Klick auf "Speichern". Durch Klick auf "Emis. Vorgänge" wird Ihnen die Liste der vorhandenen Emissionsvorgänge angezeigt. Durch Klick auf "Neu" können Sie einen neuen Emissionsvorgang anlegen. Um einen vorhandenen Emissionsvorgang zu bearbeiten, klicken Sie auf die unterstrichene EV-Nr..

BUBE		Betriebliche Umweltdatenberichterstattung												
Home Download Drucken Logout	Stammdat	en PRTR	11. BV GFA	Funktioner	n Suche Bedienhilfe Fach	hilfe	Kontakt						BY <u>B</u> '	<u>Y Test 01</u> Betrieb
11. BlmSchV Berichtsjahr: 2016	11. BIM	SCHV bis 2 v	IISSIONSV Datensätzen	ERURSACHEN	IDE VORGÄNGE LISTE						Neu	Löschen	Mask Alle markieren	en-Nr. 4161 -L Keine markieren
2016 ▼ Wechsel	Behör	Je/Arb	ätten-Nr.: 09	001/BY_Test_01 01	Werk/Bet Be	trieb-Na zeichn	lame: Testbetrieb nung: Biogasanlage							
DBUBE-Desktop	Wähle	EV. N	Ouelle Nr.	P			-	Gesamt-	Volumen-	Feuchte	Temp.	Emissionen	Emissionen	Betriebs-/
Betreiber/werk/Betrieb	Wante			Dezelemining			<u></u>	(h/a)	strom (Nm ³ /h)	<u>(%)</u>	<u>(°C)</u>	vorhanden	aus Erf./Ber.	Geschäftsgeh.
1 Quellen		00	1 0001	Betrieb BHKW		01	1 - Normalbetrieb	8.700	900	14	275	Ja	E	Nein
Anlagen		00:	2 0001	Betrieb BHKW (r	estl. Emissionen aus Berechnung)) 01	1 - Normalbetrieb	8.700				Ja	В	Nein
Egehand. Stoffe Emis. Vorgänge □ 001 - Betrieb BHKW Emissionen □ 002 - Betrieb BHKW (r	Anzeige 1 Version 1.1	bis 2 von 2 1 .38 - 31.05.20	Datensalsen								Neu	Löschen	Alle markieren	Keine markieren 6 15:38:02 - 22 ms
± Emissionen														

Abbildung 23 - Maske 11. BlmSchV - Emissionsverursachende Vorgänge Liste

Bitte beachten Sie, dass Sie nach durchgeführten Eingaben immer auf "Speichern" klicken, damit die Änderungen auch übernommen werden.

BUBE		Betriebliche Umwe	eltdatenberic	hterstattung	
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA Fu	unktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontak	t		BY <u>BY_Test_01</u> Betrieb
11. BlmSchV	11. BIMSCHV - EMISSIONSVERURS	SACHENDE VORGÄNGE BEARBEITEN	Speiche	ern Speichern+Neu Einfügen Kopieren	Masken-Nr. 4162 -B Neu Zurücksetzen Abbrechen
Berichtsjam: 2016	Behörde/Arbeitsstätten-Nr.: 09001/BY	Y Test 01 Werk/Betrieb-Name: T	Testbetrieb		,,,,,
2016 Vechsel	Anlage-Nr.: 0001	Bezeichnung: E	Biogasanlage		
Desktop zurücksetzen (Reset)	Quelle-Nr.*: 0001	1 - Abgaskamin BHKW	•		
BUBE-Desktop	EV/ Note DO(
ElBetreiber/Werk/Betrieb	EV-NR.": [001				
± Quellen	Bezeichnung: Betrie	eb BHKW			
Anlagen	Art: 01-1	Normalhetrieh			
0001 - Biogasanlage					
dehand. Stoffe	Gesamtdauer (h/a): 8700,	0,0 Volumenstrom (Nm³/h):	: 900,0		
OU1 - Betrieb BHKW	Feuchte (%): 14	Temperatur (°C):	: 275		
Emissionen	Zentr. Abgasreinigung: Bi	litte wählen:			
+ Emissionen	Abgasreinigung Nr.1: 732	- Katalytische Oxidation (z.B. Leanox-Verfahren)	-		
Anlagenteile/Nebeneinricht.		,			
	Abgasreinigung Nr.2: Bi	litte wählen:	<u> </u>		
	Abgasreinigung Nr.3: Bi	Bitte wählen:	•		

Abbildung 24 - Maske 11. BlmSchV - Emissionsverursachende Vorgänge Bearbeiten

Die Angaben zu Abgasvolumenstrom, Feuchte und Temperatur können dem aktuellen Emissionsmessbericht entnommen werden. Der Abgasvolumenstrom ist dabei auf den trockenen Normalzustand (273,15 K und 1013 hPa) bezogen anzugeben (vgl. Anhang 11. BlmSchV). Wird in der Anlage eine Abgasreinigungseinrichtung wie z.B. einen Katalysator eingesetzt, ist auch dies anzugeben. Emissionsvorgänge, die durch eine Emissionsberechnung generiert worden sind (Angabe "B" in Spalte "Emissionen aus Erf./Ber.") und mittels Datenübernahme aus dem letzten Berichtsjahr übernommen wurden, müssen gelöscht werden. Ansonsten kann der für die Emissionsberechnung verwendete gehandhabte Stoff nicht bearbeitet werden. Nach Anpassung z.B. der Einsatzmenge des gehandhabten Stoffs kann erneut eine Emissionsberechnung durchgeführt werden (siehe Seite 15 sowie Fachhilfe zur Emissionsberechnung (11. BImSchV) - Emissionsspektren und Emissionsfaktoren unter Menüpunkt Download).

BUBE		Betriebliche Umweltdatenberichterstattung										
Home Download Drucken Logout	Stammda	iten PRTR 1	11. BV GFA	Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilf	e Kontakt						BY <u>B</u>	Y Test 01 Betrieb
11. BlmSchV	11. BIN	IMSCHV - EMISSIONSVERURSACHENDE VORGÄNGE LISTE Mat										en-Nr. 4161 -L
Berichtsjahr: 2016									Neu	Löschen	Alle markieren	Keine markieren
	Anzeige	1 bis 2 von 2 Da	atensätzen									
2016 Vechsel	Behö	rde/Arbeitsstä	tten-Nr.: 09	001 / BY_Test_01 Werk/Betrie	b-Name: Testbetrieb							
Desktop zurücksetzen (Reset)		An	lage-Nr.: 00	01 Beze	ichnung: Biogasanlage							
BUBE-Desktop						Gesamt-	Volumon	Foundatio	Tomp	Emissionen	Emissionen	Rotriche /
Betreiber/Werk/Betrieb	Wähle	<u>EV-Nr.</u>	Quelle-Nr.	Bezeichnung	Art	dauer (b/a)	strom (Nm³/h)	<u>(%)</u>	(°C)	vorhanden	aus Erf./Ber.	Geschäftsgeh.
Testbetrieb						<u>(nva)</u>						
±Quellen		<u>001</u>	0001	Betrieb BHKW	01 - Normalbetrieb	8.700	900	14	275	Ja	E	Nein
Anlagen		002	0001	Betrieb BHKW (restl. Emissionen aus Berechnung)	01 - Normalbetrieb	8,700				Ja	в	
0001 - Biogasanlage												
Gehand. Stoffe	Anzeige	1 bis 2 von 2 Da	atensatzen						_			
D 004 Patrick PM/W									Neu	Löschen	Alle markieren	Keine markieren
E Emissionen												
002 - Betrieb BHKW (r	Version 1.	1.38 - 31.05.2010	0								18.10.201	6 15:38:02 - 22 ms
Emissionen												

Abbildung 25 - Maske 11. BlmSchV - Emissionsverursachende Vorgänge Liste

Durch Klick auf "Emissionen" wird Ihnen die Liste der vorhandenen Emissionen eines Emissionsvorgangs angezeigt. Um eine vorhandene Emission zu bearbeiten, klicken Sie auf die unterstrichene Stoff-Nr..

BUBE			Betriebli	che Umwe	Itdatenb	erichter	stattung	I		
Home Download Drucken Logout	Stammdate	en PRTR	11. BV GFA Funktionen Suche Bedie	enhilfe Fachhilfe Kontak					BY BY Te:	<u>st 01 Betrieb</u>
11. BlmSchV	11. BIMS	SCHV - EM	ISSIONEN LISTE						Masken-I	vr. 4171 -L
Berichtsjahr: 2016							Neu	Löschen Alle mar	kieren Kein	e markieren
	Anzeige 1	bis 4 D	atensätzen							
2016 Vechsel	Behörd	le/Ai stá	itten-Nr.: 09001 / BY_Test_01	Werk/Betrieb-Name: T	estbetrieb					
I Desktop zurücksetzen (Reset) I		An	lage-Nr.: 0001	Bezeichnung: B	ogasanlage					
BUBE-Desktop		Q	uelle-Nr.: 0001	Bezeichnung: A	bgaskamin BHKW					
Betreiber/Werk/Betrieb		Z 7	EV-Nr.: 001	Bezeichnung: B	etrieb BHKW					
Testbetrieb									_	
± Quellen	Wähle	Stoff-Nr.	Bezeichnung		Aggregatzustand	Massenstrom (kg/h)	Jahresfracht (kq/a)	Ermittlungsart	PM 10 (%)	PM 2,5 (%)
EAnlagen		00001020	Schwefeldioxid		3 - gasförmig	0,00441	38,367	M - Messung		
0001 - Biogasanlage		00004440	Kablaansasid		2	0.000	2.270			
* Gehand. Stoffe		00001110	Komenmonoxia		5 - gastornig	0,000	5.579	m - messung		
Emis. Vorgänge		00010520	Formaldehyd		3 - gasförmig	0,0254	221	M - Messung		
001 - Betrieb BHKW		00079910	Stickstoffoxide, angegeben als NO2		3 - gasförmig	0,379	3.299	M - Messung		
	AUZEIDE 1	bis 4 von 4 D	atensätzen		1					
C Koblenmonoxid								Les La		
							Neu	Loscnen Alle mar	Kieren Kein	a markieren

Abbildung 26 - Maske 11. BlmSchV - Emissionen Liste

Durch Klick auf "Neu" können Sie eine neue Emission anlegen. Wechseln Sie zunächst durch Klick auf "Stoffsuche" in die Auswahlmaske.

BUBE		Betriel	olich	e Umweltdatenbe	richterstattung		
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV	GFA Funktionen Suche	Bedienhilfe	Fachhilfe Kontakt		BY <u>BY Test</u>	01 Betriet
11. BlmSchV	11. BIMSCHV - EMISSION	IEN ANLEGEN				Masken-Nr	: 4172 -N
Berichtsiahr: 2016						Speichern Speichern +Neu A	abbrechen
	Behörde/Arbeitsstätten-Nr.:	09001/BY_Test_01	w	erk/Betrieb-Name: Testbetrieb			
2016 Vechsel	Anlage-Nr.:	0001		Bezeichnung: Biogasanlage			
Desktop zurücksetzen (Reset)	Quelle-Nr.:	0001		Bezeichnung: Abgaskamin BHKW			
BUBE-Desktop	EV-Nr.:	001	4	Bezeichnung: Betrieb BHKW			
Betreiber/Werk/Betrieb							
E Testbetrieb	Stoff-Nr.*:	Stoffsuche					
La Quellen	Bezeichnung:						
0001 - Biogasanlage	Aggregatzustand*:	Bitte wählen:	-				
* Gehand. Stoffe							
Emis. Vorgänge	Massenstrom (kg/h):						
001 - Betrieb BHKW Emissionen	Konzentration (mg/m³):	0,0					
Kohlenmonoxid	Laboration and disates						
Schwefeldioxid	Janrestracht (kg/a):			Emissionstaktor (kgit):			
Stickstoffoxide, ange	Ermittlungsart:	Bitte wählen:	-	Abscheidegrad (%):			
002 - Betrieb BHKW (r Emissionen	PM 10 Anteil (%):			PM 10 Ermittlungsart: Bitte wählen:			
Anlagenteile/Nebeneinricht.				Ditte Hanen			
_	PM 2,5 Anteil (%):			PM 2,5 Ermittlungsart: Bitte wählen:	-		
	Letzte Änderung:						
	* Pflichtfelder		-			Speichern Speichern+Neu A	Abbrechen

Abbildung 27 - Maske 11. BlmSchV - Emissionen anlegen

Tragen Sie im Feld "Stoffname" den gesuchten Stoff ein. Mit Klick auf "Stoffsuche" wird Ihnen eine Liste mit Stoffen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen. Wählen Sie aus der Trefferliste den gewünschten Stoff aus und bestätigen Sie ihre Auswahl mit Klick auf "Stoff übernehmen"

BUBE		Betriebliche Umweltdatenberichterstattung	
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA	Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontakt	BY BY Test 01 Betrieb
11. BlmSchV	11. BIMSCHV - STOFFE SUCH	EN	Masken-Nr. 4150 -S
Berichtsjahr: 2016			Abbrechen
2016 Wechsel	Stoff-Nr.:		
	Stoffname: For	maldehyd	
 BUBE-Desktop 	CAS-Nr.:		
Betreiber/Werk/Betrieb	Summenformel:	Stoffsuche	
ElTestbetrieb			
Li Quellen		Bitte wählen: Gewünschten Stoff markheren und übernehmen	
🗁 Anlagen	000	0.10520 - Formaldehyd Stoff übernehmen	
0001 - Biogasanlage	00	011200 Rectification	
dehand. Stoffe	00	14570 - Kondensationsharz aus Phenolen +Formaldehvd	
Emis. Vorgänge	00	033230 - Harz (Produkt aus Melanin/Formaldehyd)	
001 - Betrieb BHKW	00	091670 - Formaldehyd-Kondensationsprodukte	
Emissionen			

Abbildung 28 - Maske 11. BlmSchV - Stoffe suchen

Wählen Sie dann in den Feldern "Aggregatszustand" und Ermittlungsart" einen passenden Eintrag aus und ergänzen Sie den Massenstrom (in kg/h) oder die Konzentration (in mg/m³) des Stoffs in das jeweilige Feld. Mit Klick auf "Speichern" wird die Jahresfracht automatisch berechnet.



Abbildung 29 - Maske 11. BlmSchV - Emissionen anlegen

Ziehen Sie zur Erfassung der Emissionen den aktuellen Emissionsmessbericht heran. Werden Emissionsmassenkonzentration zur Ermittlung des Emissionsmassenstroms herangezogen, sind diese auf den trockenen Normalzustand (273,15 K und 1013 hPa) ohne Sauerstoffbezug zu beziehen. Es sind die normierten Messwerte heranzuziehen, d.h. der Messwert ohne Abzug der Messunsicherheit (vgl. Beschluss des LAI-FG Prüfberichte am 05./06.05.2011).

Für alle Emissionen, für die Ihnen keine Informationen aus einer Emissionsmessbericht vorliegen, können Sie eine Emissionsberechnung durchführen. Wechseln Sie dazu im Desktop zu "Gehand. Stoffe". In der angezeigten Liste setzen Sie in der Spalte "Wähle" ein Häkchen durch Klick in das leere Kästchen bei dem Stoff, für den eine Emissionsberechnung durchgeführt werden soll. Klicken Sie anschließend auf "Emissionsberechnung".

BUBE	Betriebliche Umweltd	atenberichte	rstattung	
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontakt			BY <u>BY_Test_01</u> Betrieb
11. BimSchV	11 ISCHV - EMISSIONSRELEVANTE GEHANDHABTE STOFFE LISTE			Masken-Nr. 4151 -L
Berichtsjahr: 2016	An 1 bis 1 von 1 Datensätzen	Neuer Brennstoff Neuer Tiersto	off Löschen Emissionsberechnung	Alle markieren Keine markieren
2016 Wechsel	rde/Arbeitsstätten-Nr.: 09001 / BY_Test_01 Werk/Betrieb-Name: Testbetr	eb		
Desktop zurücksetzen (Reset)	Annage-In.: 0001 Bezeichnung: Biogasar	age		
BUBE-Desktop Betreiber/Werk/Betrieb	Wähle Stoff-Nr. Bezeichnung	Verwendung	Heizwert H (kJ/kg	om (t/a) Betriebs-/ Geschäftsgeh.
E Testbetrieb	Ø0097040 Biogas	05 - Brennstoff	14.	1.575 Nein
Anlagen	Anzeige 1 bis 1 von 1 Datensätzen		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
0001 - Biogasanlage Gehand. Stoffe	Ne	Neuer Brennstoff Neuer Tiersto	off Löschen Emissionsberechnung	Alle markieren Keine markieren
Brennstoff - Biogas	Version 1.1.38 - 31.05.2016			18.10.2016 16:05:02 - 27 ms



Ergänzen Sie in der folgenden Maske Quelle, neue EV-Nr. (z.B. 002), Bezeichnung sowie Gesamtdauer (bei ganzjährigem Betrieb: 8760). Wird in der Anlage eine Abgasreinigungseinrichtung wie z.B. einen Katalysator eingesetzt, ist auch dies anzugeben. Die Felder "Verfahren" und "Typ" sind meist vorbelegt. Ist dies nicht der Fall, wählen Sie bitte jeweils einen Eintrag aus der Liste aus und klicken Sie auf "Emissionsvorgang generieren". Nun wird auch der untere Teil der angezeigten Maske geöffnet. Soweit eine Abgasreinigungsanlage in Betrieb ist, ist diese anzugeben. Mit Klick auf "Berechnen" starten Sie die Emissionsberechnung.

11. BlmSchV	11. BIMSCHV - EMISSIONEN E	ERECHNEN	Masken-Nr. 4157 -B
Berichtsiahr: 2016	Behörde/Arbeitsstätten-Nr.: 0900	I / BY_Test_01 Werk/Betrieb-Name: Testbetrieb	
Denomsjami 2010	Anlage-Nr.: 0001	Bezeichnung: Biogasanlage	
2016 Vechsel			
Desktop zurücksetzen (Reset)	NI. 4. DIMSCHV-: 1.2	2.22 - verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinen gastorm. Brennstotte 1 -< 10 Miv	
BUBE-Desktop	Genandhabter Stoff*: 000	37040 - Biogas	
Betreiber/Werk/Betrieb	Verwendung*: 05	Brennstoff	
±Quellen	Massenstrom (t/a)*: 157-	,62	
EAnlagen	Vertebrate and		
0001 - Biogasanlage	Vernament: [03]	- Gasmotorenbetrieb	
Brennstoff - Biogas	Typ*: 001	- Gasmotor	
*Emis. Vorgänge	* Pflichtfelder		Emissionsvorgang generieren Abbrechen
Anlagenteile/Nebeneinricht.			
	Quelle-Nr.*:	0001 - Abgaskamin BHKW	
	EV Nr.*:	002	
	, bezeichnung-:	Betrieb BHKW (restliche Emissionen aus Berechnung)	
	Art*:	01 - Normalbetrieb	
	Gesamtdauer (h/a):	8700 Volumenstrom (Nm ² /h):	
	Feuchte (%):	Temperatur (°C):	
	Abgasreinigung Nr.1:	732 - Katalytische Oxidation (z.B. Leanox-Verfahren)	
	Abgegreinigung Nr 2		
	Abgasrennigung m.z.	bitte waliteri:	
	Abgasreinigung Nr.3:	Bitte wählen:	
	Menge/Teilmenge gehandhabter Stoff (t/a):	1574,62	
	Heizwert (kJ/kg):	14137 (18000)	
	Schwefelgehalt (%):	0,0 (0,0) Kohlenstoffgehalt (%): 0,0 (0,0)	
	Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse:		
	Grund für Geheimhaltung:		
	Letzte Änderung:		
	* Pflichtfelder		Berechnen Abbrechen

Abbildung 31 - Maske 11. BlmSchV - Emissionen berechnen

Die berechneten Emissionen werden angezeigt. Bitte setzen Sie in der angebotenen Liste in der Spalte "Wähle" ein Häkchen durch Klick in das leere Kästchen nur bei den Stoffen, für die Sie noch keine Emissionen für diesen Brennstoff z.B. aus einem Emissionsmessbericht in der Emissionserklärung eingetragen haben bzw. deren Jahresfracht die Bagatellschwellen nach § 3 11. BImSchV überschreiten. Für die meisten Stoffe sind dies 100 kg/a. Mit Klick auf "Speichern" wird der Emissionsvorgang angelegt und die Emissionen gespeichert.

BUBE			Betriebliche Um	weltdater	nberic	nterst	att	a		
Home Download Drucken Logout	Stammdate	n PRTR	11. BV GFA Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe I	Kontakt					BY <u>BY</u> T	<u>est 01</u> Betriet
11. BlmSchV	11. BIMS	CHV - EM	ISSIONEN BERECHNEN						Masken	-Nr. 4158 -L
Berichtsjahr: 2016	Behörd	e/Arbeitsstä	tten-Nr.: 09001 / BY_Test_01 Werk/Betrieb-Na	me: Testbetrieb						
2016 Workers		An	lage-Nr.: 0001 Bezeichnu	ıng: Biogasanlage						
2010 Wediser	Anzeige 1 t	ois 10 von 10	Datensätzen			Neu Berechne	n Speichern	Alle markieren	Keine markieren	Abbrechen
Desktop zurücksetzen (Reset)	Wähle	Stoff-Nr.	Bezeichnung	Aggregatzustand	Emissionsfakto	<u>r (kq/t)</u>	Jahresfracht (k	g/a) Ermittlun	gsart PM 10 (%	PM 2,5 (%)
BUBE-Desktop Betreiber/Werk/Betrieb		00001020	Schwefeldioxid	3 - gasförmig	0,167	(0,167)		207 C - Berec	nung	
Testbetrieb Quellen		00001040	Fluorwasserstoff	3 - gasförmig	0,000663	(0,000663)		0,82 C - Berec	nung	
Anlagen		00001050	Chlorwasserstoff	3 - gasförmig	0,0155	(0,0155)	19	,169 C - Berec	nung	
EGehand. Stoffe		00001110	Kohlenmonoxid	3 - gasförmig	4,356	(4,356)	5	.387 C - Berec	nung	
Emis. Vorgänge	~	00001120	Kohlendioxid	3 - gasförmig	1953,0	(1953,0)	2.415	.254 C - Berec	nung	
∐Anlagenteile/Nebeneinricht.		00004230	Distickstoffmonoxid	3 - gasförmig	0,0478	(0,0478)	59	,114 C - Berec	nung	
	~	00010000	Methan	3 - gasförmig	0,92	(0,92)	1	.138 C - Berec	nung	
		00079910	Stickstoffoxide, angegeben als NO2	3 - gasförmig	3,466	(3,466)	4	.286 C - Berec	nung	
		00079920	Organ. Gase u. Daempfe (ohne Methan)	3 - gasförmig	0,048	(0,048)	59	,361 C - Berec	nung	
		00099900	Staub, nicht weiter aufgeteilter Rest	1 - staubförmig	0,005	(0,005)	6	183 C - Berec	nung 35,0	10,0
	Anzeige 1 t	bis 10 von 10	Datensätzen			Neu Berechne	n Speichern	Alle markieren	Keine markieren	Abbrechen

Abbildung 32 - Maske 11. BlmSchV - Emissionen berechnen

Mit der Übersicht (siehe Seite 6) können Sie Ihre Angaben nochmals überprüfen.

BUBE			В	etriebliche	Umweltd	ate	enb	eric	hte	rs	tattu	Ing				
Home Download Drucken Logout	Star	mmo	daten PRTR 11. BV GFA Funktion	en Suche Bedienhilfe Fac	hhilfe Kontakt									BY [Y Test 01	Betrieb
11. BimSchV	11	. BI	MSCHV - GESAMTÜBERSICHT – BE	RICHTSJAHR 2016										Masl	en-Nr. 4	300 -A
	Art	beits	stätte			Plz/Or	t					Strasse	Nr.			
Berichtsjahr: 2016	BY,	Test	t_01 Testbetrieb			86179	Augsburg					Bürgerme	ister-Ulrich-S	Straße 160		
		Anla	age				4. Blm Sch	v	PRTR			IVU	E-F	flicht	E-Ar	t
2016 Wechsel		0001	1 Biogasanlage			1.2.2	2V	999			998		1	V		
		Leis	stung/Kapazität													
Desktop zurücksetzen (Reset)		Mas	szahl	Einheit		Bezu	ıg									
BUBE-Desktop		1,5		MW		FWL										
Betreiber/Werk/Betrieb		G	Sehandhabte Stoffe								Verw	Massen [t/a]	strom	Massenstrom letzte Abgabe	BS [t/a]	TH
Testbetrieb		0	0097040 Biogas								05	1.575			Ja	Nein
± Quellen		E	missionsvorgang				Art	Quelle					Gesamt	dauer [h/a]		
+ Anlagen		0	01 Betrieb BHKW				01	0001	Abgask	amin E	BHKW		8.700			
		E	Emissionen						Ag	1g. 1	Massenstro kg/h]	m Jah [kg	resfracht /a]	Jahresfra letzte Ab	cht jabe [kg/a]	Wert aus
			00001020 Schwefeldioxid						3	0	,00441	38,3	67			E
		0	00001110 Kohlenmonoxid						3	0	,388	3.37	'9			E
		0	00010520 Formaldehyd						3	0	0,0254	221				E
		0	00079910 Stickstoffoxide, angegeben als NO2						3	0	,379	3.29	99			E
		E	missionsvorgang				Art	Quelle					Gesamt	dauer [h/a]		
		0	102 Betrieb BHKW (restliche Emissionen aus Bere	echnung)			01	0001	Abgask	amin E	BHKW		8.700			
		E	Emissionen						Ag	1g. 1	/lassenstro kg/h]	m Jah [kg	resfracht /a]	Jahresfra letzte Ab	cht jabe [kg/a]	Wert aus
			00001120 Kohlendioxid						3	2	278	2.41	5.254			В
		0	00010000 Methan						3	0),131	1.13	88			В

Abbildung 33 - Maske 11. BlmSchV - Gesamtübersicht

3 Prüfung der Daten

Nach Beendigung Ihrer Eingaben für die Emissionserklärung empfehlen wir Ihnen eine Prüfung der Daten durchzuführen. Hierfür klicken Sie in der Menüleiste auf "Funktionen",

BUBE		Betrieblich	e Umweltdatenbericht	terstattung		
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA	A Funktionen Suche Bedienhilfe	e Fachhilfe Kontakt		BY BY Te	st 01 Betriel
11. BlmSchV	11. BIMSCHV - BETREIBER /				Masken-	Nr. 4112 -B
Berichtsjahr: 2016				Speichern	Zurücksetzen	Abbrechen
2016 Vechsel	Erklärungsjahr: 20:	D16				
	Bundesland: BY	IY - Bayern				
Desktop zurücksetzen (Reset) BUBE-Desktop	Zuständige Behörde: LFI	FU - Bayer. Landesamt für U				
Betreiber/Werk/Betrieb	Arbeitstätten-Nr.: BY	Y_Test_01				
Testbetrieb						
±Quellen	Stammdaten					
L [±] lAnlagen	Betreiber					
	Name Teil 1: Tes	estbetreiber	Name Teil 2:			

Abbildung 34 - Maske 11. BlmSchV - Betreiber/Werk/Betrieb bearbeiten

wählen unter "Spezielle Bearbeitungen" den Menüpunkt "Prüfen der Daten" aus und klicken auf "Starten".

BUBE	Betriebliche Umweltdatenberichterstattung	
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontakt	BY <u>BY Test 01</u> Betrieb
11. BlmSchV	FUNKTIONEN - 11. BIMSCHV Aktueller Datensatz (aus Desktop)	Masken-Nr. 4100 -D
2016 Wechsel	Berichtsjahr: 2016 Arbeitsstättennummer: BY_Test_01	
Desktop zurücksetzen (Reset) BUBE-Desktop	Arbeitsstättenname: Testbetrieb	
Betreiber/Werk/Betrieb	Datensätze auswählen und Auswertungen	
t≊Quellen t+Anlagen	Auswahi': Standardsuche	
	• Pflichtelder	Abbrechen S
	Speziele Bearbeitungen Funktion*: Prüfen der Daten	
	* Pflichtfelder	Abbrechen Starten

Abbildung 35 - Maske Funktionen - 11. BlmSchV, Prüfen der Daten

Die Prüfung starten Sie in der sich nun öffnenden Seite "11.BIMSCHV – PRÜFEN" durch Klick auf "Prüfung starten".

BUBE		Betriebliche Umweltdatenberichterstattung	
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA	Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontakt	BY BY Test 01 Betrieb
11. BlmSchV	11. BIMSCHV - PRÜFEN		Masken-Nr. 4200 -D
Berichtsjahr: 2016		Die Prüfung der Daten soll gestartet werden.	
2016 Wechsel		Das Prüfergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt und kann alternativ als Textdatei heruntergeladen werden	
Desktop zurücksetzen (Reset)		in den Funktionsseiten konnen sie sich jederzeit das letzte Prufergebnis ansehen.	
BUBE-Desktop Betreiber/Werk/Betrieb		Prüfung starten	
Testbetrieb * Quellen * Anlagen			Zurück

Abbildung 36 - Maske 11. BlmSchV - prüfen, Prüfung starten

Anschließend öffnet sich das Prüfungsprotokoll, das Sie mit einem Klick auf "Download" auch als Textdatei auf Ihrem Computer abspeichern können. Die noch vorhandenen Fehler und Hinweise werden Ihnen in diesem Prüfprotokoll angezeigt.

BUBE		Betriebliche Umweltdatenberichterstattung	
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA	Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontakt	BY <u>BY Test 01</u> Betriet
11. BlmSchV	11. BIMSCHV - PRÜFEN		Masken-Nr. 4200 -D
Berichtsjahr: 2016		Bei der Prüfung sind Fehler aufgetreten.	
Berichtsjahr: 2016	eibung der und Hinweise.	Bei der Prüfung sind Fehler aufgetreten. Prüfungsprotokoll Fehlerprüfurdokoll 11. BinSchV Datum: 18.10.2016 Unter 16.2020 Die Prüfunden hat 1 Fehler festgestell Berrüfunden hat 4 Hinweise notert Berrüfunden haten bei Lasses Arbeitsstette ab. Übereprüfunden Gerlage weichen die Daten im ersten Hinweis 50 - Enzeichen Beiten Betrieb Hitter Verklerter der der Arbeitsstatette weichen von den entsprechenden Stammdaten: Arbeitsstette ab. Übereprüfunden der Naske futer die Arbeitsstatette weichen von den entsprechenden Stammdaten: Arbeitsstette ab. Übereprüfunden der Baten im ersten Hinweis 50 - Enzeichnigtet der Angaben. Hinweis 10 - Dier die Anlage weichen die Daten im ersten Lieberprüfen Sie der Richtigket der Angaben. **** Modul: Liebersoner vursachende Vorginger traske **** Modul: Liebersoner vursachende Vorginger traske **** Modul: Liebersoner Vorginger fundes 41120 Fehler der Angaben. ***** Modul: Liebersoner vursachende Vorginger traske ************************************	
L		Hier können Sie das Prüfprotokoll (Textdatei) herunterladen. 11bv-pruef-BY_Test_01-20161018-164208.txt Download	
			Zurück

Abbildung 37 - Maske 11. BlmSchV - prüfen, Prüfungsprotokoll

Bitte bessern Sie Ihre Fehler entsprechend des Protokolls aus, da sonst eine Abgabe Ihrer Emissionserklärung nicht möglich ist, und berücksichtigen Sie die vorhandenen Hinweise.

Wenn das Prüfungsprotokoll keine Fehler mehr aufweist, können Sie Ihre Emissionserklärung abgeben.

4 Abgabe der Emissionserklärung

Klicken Sie in der Menüleiste auf "Funktionen", wählen unter dem Menüpunkt "Abgabe und Bearbeitungsrechte" im Unterpunkt "ODER Abgabe bzw. Rückgabe" den Eintrag "Abgabe der Emissionserklärung" aus und klicken auf "Starten".

BUBE	Betriebliche Umweltdatenberichterstattung	
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA Funktionen Christian Chhilfe Kontakt	BY BY Test 01 Betrieb
11. BlmSchV	FUNKTIONEN - 11. BIMSCHV Aktueller Datensatz (aus Desktop)	Masken-Nr. 4100 -D
2016 Wechsel	Berichtsjahr: 2016 Arbeitsstättennummer: BY_Test_01	
Desktop zurücksetzen (Reset)	Arbeitsstättenname: Testbetrieb	
BUBE-Desktop		
Betreiber/Werk/Betrieb		
E Testbetrieb	Datensätze auswählen und Auswertungen	
	Auswahl': Standardsuche	
	L Pflichtsider	Abbrechen Starten
	Spezielle Bearbeitungen	
	Funktion*:	
	* Pflichtfalder	Abbrechen Starten
	Abgabe und Bearbeitungsrechte	
	Bearbeitungszustand*: 01 in Bearbeitung durch Betreiber	
	Auswahl Bearbeitungsstatus (Behörde)*: Bitte wählen:	
	Abgabe /Rückgabe/Erinnerung*: Abgabe der Emissionserklärung	
	* Pflichtfelder	Abbrechen Starten

Abbildung 38 - Maske Funktionen - 11. BlmSchV, Abgabe der Emissionserklärung

Durch einen Klick auf "OK" bestätigen Sie die Abgabe Ihres Berichts.

Sie wollen den Bericht (die Meldung) abgeben. Damit verlieren	n Sie das Bearbeitungsrecht an den Daten!
	OK Abbrechen

Abbildung 39 - Dialogfenster Bestätigung Abgabe des Berichts

Die Statusnachricht "Die Meldung wurde als abgegeben gekennzeichnet und der Abgabebericht wurde versendet" bestätigt Ihnen die erfolgreiche Abgabe der Emissionserklärung.

BUBE	Betriebliche Umweltdatenberichterstattung	
Home Download Drucken Logout	Stammdaten PRTR 11. BV GFA Funktionen Suche Bedienhilfe Fachhilfe Kontakt	BY <u>BY Test 01</u> Betrieb
11. BlmSchV	Status	
Berichtsjahr: 2016	Der Meldung wurde als abgegeben gekennzeichnet und der Abgabebericht wurde versendet!	
2016 Vechsel	FUJHETTONEN - 11. BIMSCHV	Masken-Nr. 4100 -D
Desktop zurücksetzen (Reset)	ktueller Datensatz (aus Desktop)	
BUBE-Desktop	Berichtsjahr: 2016	
Betreiber/Werk/Betrieb	Arbeitsstättennummer: BY_Test_01	
±Quellen	Arbeitsstättenname: Testbetrieb	
*Anlagen		

Abbildung 40 - Maske Funktionen - 11. BlmSchV, Statusmeldung Abgabe des Berichts

Zusätzlich erhalten Sie eine Abgabebestätigung an die in der Emissionserklärung angegebene E-Mail-Adresse.



Abbildung 41 - E-Mail mit Abgabebestätigung

Impressum:

Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) Bürgermeister-Ulrich-Straße 160 86179 Augsburg

Telefon: 0821 9071-0 Telefax: 0821 9071-5556 E-Mail: poststelle@lfu.bayern.de Internet: <u>http://www.lfu.bayern.de</u> Bearbeitung: Ref. 22 / Michael Junge

Bildnachweis: LfU Stand:

11/2016

Postanschrift:

Bayerisches Landesamt für Umwelt 86177 Augsburg

Diese Publikation wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Publikation nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Publikation zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. Bei publizistischer Verwertung – auch von Teilen – wird um Angabe der Quelle und Übersendung eines Belegexemplars gebeten.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Broschüre wird kostenlos abgegeben, jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt. Diese Broschüre wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Für die Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht verantwortlich.



BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter Tel. 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.