


Von der Emission zur Immission



- E:** Emission
- T:** Transmission
- I:** Immission
- L_W, L_W' : Schalleistungspegel
- L_I, L_I' : Immissionspegel
- EO:** Emissionsort
- IO:** Immissionsort
- S_m : Abstand vom EO zum IO
- Δ : Differenz