



204

Fußbodenaufbau

Verdachtsmomente

- mineralische Fliesen: schwarze [Kleber](#) ([PAK](#), [Asbest](#))
- elastische [Fugenmassen](#) in Trennfugen und am Randabschluss ([PCB](#))
- [PVC-Fliesen](#) / „Floor-Flex-Platten“ ([Asbest](#))
- [Holzparkett](#) ([PCP](#), [Lindan](#)) und [Kleber](#) ([PAK](#))
- schwarzer [Bodenbelagskleber](#) ([PAK](#), [Asbest](#))
- [Holzstöckelpflaster](#) ([PAK](#), [Holzschutzmittel](#))
- Guss- und [Spachtelmassen](#) ([PCB](#), [Asbest](#))
- [Gussasphalt](#) ([PAK](#))
- [Asphalt-Fußbodenplatten](#) ([PAK](#))
- [Estrich](#) ([Asbest](#), [PAK](#))
- [Trittschalldämmung](#) ([KMF](#), [Teerkork/PAK](#))
- [Trennlage](#) ([KMF](#), [Ölpapier/PAK](#))
- [Sperrbahn](#) ([PAK](#))
- [Isolierungen](#) bei Feucht- und Kühlräumen ([KMF](#), [Teerkork/PAK](#), [Schweißbahnen/PAK](#))
- [Betonlackfarbe](#) ([PCB](#), [Schwermetalle](#))

[Erkundung](#)